

Brugermanual

Actionkamera DV3300



Egenskaber

Blænder-/valgknop

Mikro-SD-kortplads

Microfon



Tænd-/slukknop/funktionsknop

Mikro-USB Port

Statusindikator

Lys

Objekt

Mikro-HDMI-port

Status
Indikatorlys

Op-knap



Højttaler

Skærm

Ned-knap
Menu

Opladning
Lys

Batteridæksellås



Batteridæksel

Vandtæt hus



Tilbehør



Vandtæt
hus



Håndtag/stang
monteringsbeslag



Monterings



Monteringsbe



Monterin



Klæbende



USB-kabel



Hjelm-
monteringsb
eslag



Klemme



Bandager



Batteri

1. Video



Optag video

2. Afspilning (begivenhed, video eller JPEG)



3. Indstillinger (videoindstillinger, fotoindstillinger og systemindstillinger)

Gå til videoindstillinger ved at gå til videofunktion og trykke på ned-knappen. Gå til fotoindstillinger ved at gå til fotofunktion og trykke på ned-knappen.

a. Videoindstillinger:



Du kan vælge forskellige indstillinger, f.eks.

Filmstørrelse: 1080 P 30 fps eller 720 p 60 fps.

Mikro-SD-kort	1080 p 30 fps	720 p 60 fps
32 GB	240 min.	320 min.
16 GB	120 min.	160 min.
8 GB	60 min.	80 min.
4 GB	30 min.	40 min.


Du kan også vælge videokvalitet, glidende funktion, hvidbalancefunktion, bevægelsesdetektion — praktisk i driverfunktion, så du kan spare batteri og hukommelsesplads — og visning af dato.

b. Fotoindstillinger:



Du kan vælge forskellige opløsninger op til 12 MP, hvidbalancefunktioner, drive-/timerfunktioner, seriefunktion, visning af dato.

c. Systemindstillinger:



- 1) Lyde: Tænd/sluk, start 1/2/3/ingen, biplyd til/fra, lydstyrke 0/1/2/3
- 2) Driftsfrekvens: 50 Hz/60 Hz/auto
- 3) Panelbeskyttelse (screensaver): Fra/1 min./3 min./5 min.
- 4) Strømsparre: Fra/1 min./3 min./5 min.
- 5) Dato og tidspunkt: ÅÅ/MM/DD
- 6) Sprog: Engelsk/forenklet kinesisk/traditionelt kinesisk/fransk/spansk/italiensk/portugisisk/hollandsk/polsk/russisk/japansk
- 7) Format: Nej/ja
- 8) IR-funktion
- 9) Nulstil alle: Nej/ja
- 10) Version

Optagelse af video + billeder

Klik på knappen for at tage billeder og videoer OK/blænderfunktioner.

Opbevaring/mikro-SD-kort

Dette kamera er kompatibelt med mikro-SD-, mikro-SDHC- og mikro-SDXC-hukommelseskort med 4 GB, 16 GB og 32 GB. Du skal bruge et mikro-SD-kort med en belysningstid i klasse 10. Vi anbefaler, at du bruger et mærkevarehukommelseskort for at få det mest optimale resultat ved aktiviteter med høje vibrationer.

Opladning af batteri

Hvis der tages billeder, når batteriet når 0 %, gemmer kameraet filen og slukkes.

Sådan oplades batteriet:

1. Tilslut kameraet til en computer eller en USB-strømforsyning.
2. Statuslyset for opladning er tændt, mens batteriet oplades.

3. Statuslyset for opladning slukkes, når batteriet er fuldt opladet.