



## Brugsanvisning

### Sådan bruges objektivet:

1. A er en universalclips, der kan bruges til de fleste smartphones og tablets.
2. Vælg det objektiv, du ønsker at bruge. Tag derefter objektivdækslet af, og skru objektiv B eller C i retning med uret på clipsen A.
3. Sæt clipsen A på din smartphone eller tablet, og sørg for, at objektivet sidder midt på kameraet.
4. Du kan tage billeder med objektivet og se, hvor flotte de bliver.

### Udskiftning af objektivet:

1. Hold på clipsen, og tag objektivet af ved at dreje det i retning mod uret.
2. Sæt det nye objektiv på clipsen ved at dreje det i retning med uret, hvorefter du kan tage billeder som før.

### Super vidvinkelobjektiv (0,7X):

1. Dette objektiv kan øge vinklen for kameraets objektiv med op til 120°. Dermed kan du få mere af landskabsmotiver med på dit billede.
2. Hvis der er sorte skygger på billedet, kan du justere clipsens position lidt, så objektivet sidder helt i midten, og skyggen forsvinder.

### Makroobjektiv (12X):

1. Dette er et objektiv til nærbilleder. Når du bruger objektivet, skal du holde det i en afstand på mellem 25-40 mm fra genstanden, derefter fokusere og tage billedet.

\* Dette objektiv kan bruges til at tage billeder af små detaljer, såsom dråber, blomster, insekter osv.

### Fiskeøjeobjektiv (180°):

1. Dette er et objektiv, der kan gøre rette linjer i kanten krumme på billedet. Det gør billedet sjovere. Billedet ser ud, som om man ser på verden gennem øjnene af en fisk.

**Bemærkninger:** Super vidvinkelobjektivet kan ikke bruges separat. Det skal tilkobles makroobjektivet for at kunne anvendes.